

静脈認証ユニット USB 操作マニュアル

1. ソフトのインストール

※必ず事前に本ソフト「PeopleLogOn」をインストールしてください。この時に付属の BlueTooth 用のドライバを自動的に組み込みます。



本ソフトのインストールが終るまで静脈認証ユニットは PC に接続しないでください。

インストール前に接続すると Windows が自動的に適当なドライバを組み込もうとします。

もし、先に接続した場合はデバイスマネージャで静脈認証装置のドライバをアンインストールしてください。

2. 静脈登録時の操作

PeopleLogOn を始めて使用する時、最初に USB か BlueTooth の選択画面が出ます。



これは登録する鍵の種類で静脈を聞きます。

次の画面が初回のみ出ます。気をつけてみてください。



静脈認証はUSBとBlueToothの2つの方式から選択できます。

ここでUSBタイプを選択してください。

そして静脈登録の画面が出ます。



画面の指示に従い、指を置いてください。

2回目以降からは上記の静脈認証画面が直接出るようになります。

3. 静脈認証の操作



Windows7, 8, 10で画面の出方が異なります。これはWindows7の例です。このようなログオン画面が出たらPeopleLogOnは静脈認証を開始します。



この状態の時、静脈認証ユニットのLEDがオレンジ色に点滅を開始します。

この時に指を置いてください。認証します。

認証に成功するとログオンします。失敗すると再びオレンジのLEDが点滅し、再認証を促します。

4. FAQ

Q1. USB/BlueToothタイプを途中で変更した時は？

A1.この時は次の手順を踏んでください。

1. 登録している静脈認証キーを一度全部削除してください。USBタイプの時は、この後、3の処理をして終了です。
2. もしBlueToothタイプを指定している時は次に、メイン画面から[基本設定]-> [無線静脈装置の登録]を選んでください。ここで現在選択しているBlueToothユニットお選択し[選択解除]を選んでください。これで初期化します。この画面では例外的に[キャンセル]ボタンを押して元に戻ります。
3. 次の画面では[OK]ボタンを押してください。